Ersatzteilverzeichnis NP25/20-500 Best.-Nr.: 00.5998
Spare Parts List NP25/24-400 Code No.: 00.6001

Lfd. Nr. Item No.	Stückzahl No. Off	Best.-Nr. Code No.	Benennung	Description
1	1	01.0599	Antriebsgehäuse	Crankcase
2	1	00.3090	Ölmeßstab	Oil Dipstik
3	1	03.0243	Getriebedeckel	Crankcase Cover
3A	1	00.2416	Ölschauglas kpl.	Oil Sight Glass Assy
4	1	06.1005	O-Ring	O-Ring
5	1	07.0705	Stopfen G1/2	Plug G1/2
5A	1	06.0067	O-Ring	O-Ring
5B	1	00.4510	Stopfen kpl.	Plug Assy
6	4	21.0026	Innensechskantschraube	Hexagon Socket Screw
6A	4	07.2994	Federring	Spring Washer
7	1	03.0403	Lagerdeckel offen	Bearing Cover open
8	1	03.0350	Lagerdeckel geschlossen	Bearing Cover closed
8A	1-3	07.4455	Paßscheibe	Fitting Disc
8B	1	07.4456	Paßscheibe	Fitting Disc
9	2	06.0058	O-Ring	O-Ring
10	8	21.0034	Sechskantschraube	Hexagon Screw
11	1	06.0287	Radialwellendichtring	Radial Shaft Seal
12	2	05.0202	Kegelrollenlager	Taper Roller Bearing
13	1	11.0875	Kurbelwelle NP25/24-400	Crankshaft NP25/24-400
13	1	11.0865	Kurbelwelle NP25/20-500	Crankshaft NP25/20-500
13A	1	07.6005	Distanzscheibe	Spacer Ring
14	1	07.3522	Paßfeder	Fitting Key
15	3	00.2458	Gleitlagerpleuel kpl.	Connecting Rod Assy
16	3	00.5959	Plunger kpl.	Plunger Assy
16A	3	11.0772	Plunger	Plunger
16B	3	11.0776	Plungerrohr	Plunger Pipe
16D	3	21.0639	Spannschraube	Tension Screw
16G	3	06.0306	Kupferdichtring	Copper Gasket
16H	3	07.3723	Ölabstreifer	Oil Scraper
17	3	11.0739	Kreuzkopfbolzen	Crosshead Pin
•18	3	06.1174	Nutring	Grooved Seal
•19	3	06.1569	Wellendichtring	Radial Shaft Seal
20	3	07.4513	Dichtungsaufnahme	Seal Adaptor
•20A	3	06.0277	O-Ring	O-Ring
21	1	01.0902	Dichtungsgehäuse	Seal Casing
22	3	07.4517	LRF-Ring	Drip-Return Ring
•23	3	00.5961	Nutring-Dichtsatz	Grooved Seal Assy
•24	3	07.4514	Stützring	Support Ring
25	3	07.4515	Dichtungskassette	Seal Case
•25A	6	06.1588	Stützring f. O-Ring	Support Ring for O-Ring
•25B	6	06.0744	O-Ring	O-Ring
•25C	2	06.1584	Dichtkantenring	Border Seal Ring
26	1	01.0903	Ventilgehäuse	Valve Casing
27A	6	00.5881	Ventil kpl	Valve Assy
••27	6	07.4511	Ventilsitz	Valve Seat
••28	6	07.4512	Ventilplatte	Valve Plate
••29	6	07.4453	Ventilfeder	Valve Spring
••30	6	07.2157	Federspannschale	Spring Tension Cap
••31	6	06.1164	O-Ring	O-Ring
32	3	07.4449	Stopfen M25x1.5	Plug M25x1.5
••33	3	06.1563	O-Ring	O-Ring
34	8	21.0640	Innensechskantschraube	Hexagon Socket Screw
36	1	07.3350	Stopfen G3/8	Plug G3/8
37	1	06.1082	Cu-Dichtring	Copper Seal
38	1	07.0705	Stopfen G1/2	Plug G1/2
39	1	06.0620	Cu-Dichtring	Copper Seal
	1	00.6005	Antrieb kpl.NP25/20 (Pos.1-17,19,34)	Gear Assy NP25/20 (Pos.1-17,19,34)
	1	00.6006	Antrieb kpl.NP25/24 (Pos.1-17,19,34)	Gear Assy NP25/24 (Pos.1-17,19,34)
	1	00.6007	Pumpenkopf kpl. (25C / 26-39 ohne 34)	Pump Head Assy (25C / 26-39 w/o 34)
	1	00.6008	Dichtungsgehäuse kpl. (Pos.18, 20-25B)	Seal Case Assy (Pos.18, 20-25B)
•	1	14.0759	Rep. Satz Dichtungen	Seal Repair Kit
••	1	14.0733	Rep. Satz Ventile	Valve Repair Kit

Bei Bestellung von Ersatzteilen bitte Bestell-Nr., Pumpen-Nr. und -type angeben.
When ordering please state Code No., Pump Model and Pump Serial No.

Pos. Item No.	Gewinde Thread	Anzugsmoment Torque tension	Loctite od. gleichwert. Loctite or equivalent
3A	G1	12 Nm	Loc 5910
5	G1/2	80 Nm	
5B	G3/4	80 Nm	
6	M8	12,5 Nm	
10	M8	15 Nm	
15	M6	11 Nm	
16D	M8	28 Nm	Loc 243
32	M30x1.5	145 Nm	Loc 243
32 (NP25/20-25)	M25x1.5	170 Nm	Loc 243
34	M10	40 Nm	

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to change
NP25/20-500
NP25/24-400

