Ersatzteilverzeichnis P71/145-180RE 1.4571 **Best.-Nr.: 00.4970**
Spare Parts List **Code Nr.**

Lfd. Nr. Item No.	Stückzahl No. Off	Best.-Nr. Code No.	Benennung	Description
1	1	01.0359	Antriebsgehäuse	Crankcase
1A	1	07.1655	Kopf für Ölmessstab	Head for Oil Dipstick
1B	1	06.0053	O-Ring	O-Ring
2	1	00.2914	Ölauffüllstopfen kpl.	Oil Filler Plug Assy
4	1	03.0198	Getriebedeckel	Crankcase Cover
5	1	06.1688	Dichtung zu 4	Seal for 4
8	1	00.1008	Ölmeßstab	Oil Dipstick
9	1	06.0053	O-Ring zu 8	O-Ring for 8
10	8	21.0400	Innensechskantschraube	Inner Hexagon Screw
11	8	07.3196	Federring	Spring Washer
12	2	07.1780	Ablaßstopfen	Drain Plug
13	2	06.0282	Dichtung zu 12	Seal for 12
14	2	03.0365	Lagerdeckel	Bearing Cover
o15	2	06.0514	Radialwellendichtring	Radial Shaft Seal
o16	2	06.0248	O-Ring zu 14	O-Ring for 14
17	8	21.0616	Innensechskantschraube	Inner Hexagon Screw
18	8	07.3197	Federring	Spring Washer
20	2	05.0118	Kegelrollenlager	Taper Roller Bearing
20A	1-5	07.1669	Paßscheibe	Fitting Disc
21	1	07.5081	Wellenschutzhalter	Holder for Shaft Protector
21A	1	07.5082	Wellenschutz	Shaft Protector
22	1	11.0678	Kurbelwelle	Crankshaft
23	1	07.1671	Paßfeder	Fitting Key
24	3	00.4669	Gleitlagerpleuel kpl.	Connecting Rod Assy
25	3	00.5016	Kreuzkopf kpl.	Crosshead Assy
28	3	11.0676	Kreuzkopfbolzen	Crosshead Pin
30	1	03.0200	Abdeckplatte	Cover Plate
30A	8	21.0256	Sechskantschraube	Hexagon Screw
30B	4	08.0132	Durchführungstülle	Grommet
30C	8	07.3512	Scheibe	Disc
30D	1	03.0368	Abdeckblech	Cover Plate
31	1	07.1628	Transporthaken	Eye Bolt
o32	3	06.0532	Radialwellendichtring	Radial Shaft Seal
33	3	07.3407	Dichtungsaufnahme	Seal Retainer
o33A	3	06.0577	O-Ring zu 33	O-Ring for 33
33B	3	07.3408	Seegerring zu 33	Circlip for 33
33C	3	07.0859	Paßscheibe	Fitting Disc
34	3	07.1764	Ölabstreifer	Oil Scraper
36	3	00.4971	Plungerrohr kpl. (36A-36D)	Plunger Pipe Assy (36A-36D)
36A	3	07.3396	Plungerverschraubung	Plunger Connection
36B	3	11.0450	Plungerrohr	Plunger Pipe
36C	3	21.0299	Spannschraube	Tensioning Screw
36D	3	06.0805	Stahl Dichtr. (beids. LOC577 auftragen)	Steel Ring (coat on both sides with LOC577)
38	3	07.3535	Dichtungskassette	Seal Case
•38A	3	06.1218	O-Ring zu 38	O-Ring for 38
•38B	3	06.0221	O-Ring zu 38	O-Ring for 38
39	3	07.3536	Dichtungshülse	Seal Sleeve
•39A	3	00.4972	Nutring-Dichtsatz	Grooved Seal Assy
39B	3	07.3537	Stützscheibe	Support Disc
39C	3	07.3472	Seegerring	Clip Ring
40	3	07.3538	Führungsring	Guide Ring
41	3	07.3361	Manschettenstützring	Sleeve Support Ring
•42	9	06.0725	Manschette	Sleeve
43	3	07.3362	Druckring	Pressure Ring
45	3	07.3105	Druckfeder	Pressure Spring
49	8	21.0298	Stiftschraube	Stud Bolt
49A	8	07.3409	Sechskantmutter	Hexagon Nut
50	1	01.0998	Ventilgehäuse	Valve Casing
50A	2	07.3066	Zylinderstift	Cylinder Stud
50B	1	01.0999	Druckgehäuse	Discharge Casing
51	6	00.6852	Ventil kpl. (51A-F)	Valve Assy (51A-F)
••51A	6	07.5008	Federspannschale	Spring Tension Cup
••51B	6	07.2731	Ventilfeder	Valve Spring
••51C	6	07.5682	Ventilplatte	Valve Plate
••51D	6	06.1744	O-Ring	O-Ring
••51E	6	07.5683	Ventilsitz	Valve Seat
••51F	6	06.1327	O-Ring	O-Ring
55	3	07.5060	Ventilhalter	Valve Retainer
56	3	07.5684	Druckventilaufnahme	Pressure Valve Adaptor
••56A	3	06.1285	O-Ring zu 56	O-Ring for 56
••56B	3	06.0579	Stützring zu 56A	Support Ring for 56A
••56C	3	06.0957	Stützring zu 56D	Support Ring for 56D
••56D	3	06.1202	O-Ring zu 56	O-Ring 56
57	3	07.3176	Spannfeder	Tension Spring
58	12	21.0722	Sechskantschraube	Hexagon Screw
59	2	07.1780	Stopfen G1/2	Plug G1/2
59A	3	06.0815	Stahl-Dichtring	Steel Ring
59B	1	07.5238	Stopfen G1/2 - G1/8	Plug G 1/2 - G1/8
60	1	07.1665	Verschlußstopfen G 1 1/4	Plug G 1 1/4
61	1	07.2286	Verschlußstopfen G 2 1/2	Plug G 2 1/2
66	1	07.3211	Scheibe für Kurbelwelle	Disc for Crankshaft
67	1	21.0394	Sechskantschraube	Hexagon Screw
68	4	07.5321	Steckverschraubung	Push in Fitting
70	4	07.5537	Winkel-Einschraubverschraubung	L Joint
72	1	32.0063	Schlauch	Hose
73	1	32.0060	Spiralschlauch	Spiral Hose
	1	15.0038	Montagewerkzeug Ventile	Tool (Valve)
	1	00.4925	Antrieb kpl. (1-34/49/49A/50A/66/67)	Crankcase Assy (1-34/49/49A/50A/66/67)
	1	00.6851	Pumpenkopf (1x12,50-61 ohne 50A)	Pump Head (1x12, 50-61 w/o 50A)
	1	00.5170	Plungerwechselsatz (36-45)	Plunger Replacement Kit (36-45)
o	1	14.1032	Rep. Satz Dichtungen für Antrieb	Seal Repair Kit for Gear
•	1	14.0577-1	Rep. Satz Dichtungen für Plunger	Seal Repair Kit for Plunger
••	1	14.0944	Rep. Satz Ventile	Valve Repair Kit

Bei Bestellung von Ersatzteilen bitte Bestell-Nr., Pumpen-Nr. und -type angeben
When ordering please state Code No., Pump Model and Pump Serial No.

