

Baarmoederhalsscreening (HPV en/of cytologie)

Materiaal

Thinprep potje + Cervex-Brush.

Bewaar het afnamemateriaal steeds op kamertemperatuur (15-30°C) en gebruik het nooit na overschrijding van de vervaldatum.



Procedure afname

- Verwijder voor het nemen van het monster het deksel van het Thinprep potje.
- Speculum inbrengen zonder glijmiddel (eventueel bevochtigen met water of fysiologisch serum). Glijmiddel kan immers voor artefacten zorgen.
- Indien er een grote hoeveelheid endocervicaal slijm aanwezig is dient men dit eerst voorzichtig te verwijderen.
- Plaats de middelste borstelharen van de Cervex-Brush diep genoeg in het baarmoederhalskanaal zodat de omringende kortere borstelhaartjes volledig contact maken met de baarmoedermond. Zet druk en draai de borstel 5 keer rond met de klok mee.
- Spoel de borstel uit in het Thinprep potje. Duw de borstel hiervoor een 10-tal keer op de bodem zodat de haren naar buiten komen te staan. Draai de borstel vervolgens enkele malen stevig rond zodat al het materiaal vrij komt. Controleer of er geen resten achterblijven op de borstel. **Laat de kop van het borsteltje niet in het recipiënt achter en gooi de volledige borstel weg.**
- Draai het deksel van het Thinprep potje goed vast om lekkage te voorkomen (de zwarte markering van het deksel moet overeenkomen met de zwarte markering van het recipiënt).

Vul het aanvraagformulier volledig in en breng een duidelijke patiënt identificatie aan op het Thinprep potje.

Bewaring en transport

In afwachting van transport mag het Thinprep potje op kamertemperatuur bewaard worden.