

CLEAN & CLEAR

Replacement Parts | Pièces de rechange

N°	Part N°	Description	Part N° Includes*
1	R98209800	High Flow manual Air Relief Valve • Vanne de purge d'air manuelle haut débit	1
2	R152047	Manometer - Pressure Gauge (bottom connection) • Manomètre - Jauge de pression (connexion par le bas)	1
3	H-17-8553	Lid (50 & 100sq.ft. Filter) • Couverture (filtre 50 et 100 pi ca)	1
	178561	Lid (75, 150 & 200sq.ft. Filter) • Couverture (75, 150 et 200 pi ca)	1
4	59052900	Locking Ring Assembly • Bague de blocage complète	1
5	H-87300400	O-Ring Body • Joint torique corps	1
6	H-59016200	Air Bleed Sock Kit • Kit chaussette de purge d'air	1
7	H-59053500	Center Core, 50sq.ft. Filter • Noyau central, filtre 50 pi ca	1
	59053600	Center Core, 75sq.ft. Filter • Noyau central, filtre 75 pi ca	1
	H-59053700	Center Core, 100sq.ft. Filter • Noyau central, filtre 100 pi ca	1
	59053800	Center Core, 150 & 200sq.ft. Filter • Noyau central, filtre 100 et 200 pi ca	1
8	H-RAF173213	Cartridge, 50sq.ft Filter • Cartouche, filtre 50 pi ca	1
	H-RAF173214	Cartridge, 75sq.ft Filter • Cartouche, filtre 75 pi ca	1
	H-RAF173215	Cartridge, 100sq.ft Filter • Cartouche, filtre 100 pi ca	1
	H-RAF173216	Cartridge, 150sq.ft Filter • Cartouche, filtre 150 pi ca	1
	H-RAF173217	Cartridge, 200sq.ft Filter • Cartouche, filtre 200 pi ca	1
9	178562	Bottom, 50sq.ft Filter • Fond, filtre 50 pi ca	1
	178554	Bottom, 75sq.ft Filter • Fond, filtre 75 pi ca	1
	178563	Bottom, 100sq.ft Filter • Fond, filtre 100 pi ca	1
	178560	Bottom, 150 & 200sq.ft Filter • Fond, filtre 150 et 200 pi ca	1
10	R86202000	Drain Cap Assembly • Bouchon de purge complet	1
	R51005000	Drain Cap Gasket • Joint d'étanchéité purge	1
11	H-39104500	Union Nut "C" Clip • Écrou union, agrafe en « C »	1
12	H-98212200	Union Nut • Écrou union	1
13	H-07-1426	Union O-ring • Joint torique union	1
14	H-79304600	Body, Swivel • Corps, raccord tournant	1
15	R634850	EU Slip fit Adaptors 50mm pipes • Adaptateurs glissants UE tuyaux 50 mm	2