
Ersatzteilverzeichnis UL 500/11P Best.-Nr.: 00.4751
Spare Parts List Code Nr.

Lfd. Nr. Item No.	Stückzahl No. Off	Best.-Nr. Code No.	Benennung	Description
1	1	01.0687	Gehäuse	Casing
2	1	07.5535	Zylinderaufnahme	Cylinder Adaptor
3	4	21.0388	Innensechskantschraube	Hexagon Socket Screw
4	1	00.6737	Kurzhubzylinder	Short-Stroke Cylinder
5	1	07.3374	Druckteil	Compression Cap
6	4	21.0710	Innensechskantschraube	Hexagon Socket Screw
13	1	07.2206	Zentrierscheibe	Centring Disc
•14	1	07.2199	Kolben	Piston
•15	1	07.2234	Dichtungsstützteil	Seal Support
•16	1	07.3628	Sechskantmutter	Hexagon Nut
17	1	22.0178	Zylinder	Cylinder
•18	1	06.0234	O-Ring	O-Ring
19	1	07.2214	Distanzring	Spacer Ring
20	1	07.2196	Dichtungsaufnahme	Seal Adaptor
•20A	1	06.0267	O-Ring	O-Ring
•21	1	07.1861	Stützring	Support Ring
•21A	1	07.2235	Stützring	Support Ring
•22	1	00.1635	Nutring-Dichtsatz	Seal Packing
•22A	1	00.3582	Nutring-Dichtsatz	Seal Packing
•23	2	07.2203	Ventilsitz	Valve Seat
24	1	07.2215	Bypassventilstopfen	Bypass Valve Plug
•25	2	06.0255	O-Ring	O-Ring
•26	1	06.0253	O-Ring	O-Ring
28	1	07.3010	Rückschlagventilstopfen	Kick-Back Valve Plug
28A	1	07.2992	Distanzrohr	Spacer Pipe
•28B	1	06.0582	O-Ring	O-Ring
•29	1	07.2198	Ventilplatte	Valve Plate
•30	1	07.2758	Ventilfeder	Valve Spring
31	4	07.1397	Verschlußstopfen (ohne Darst.)	Stop Plug (not shown)
32	4	06.1210	Cu-Dichtring (ohne Darstellung)	Copper Gasket (not shown)
	1	00.4350	Kolbeneinheit kpl. (13-22A/1x23/1x25)	Piston Unit Assy (13-22A/1x23/1x25)
•		14.0426	Rep. Satz	Repair Kit



D1546 0112S